NORWII
USER MANUAL

3 ENGLISH

7 DEUTSCH

11 FRANÇAIS

15 ESPAÑOL

19 ITALIANO

23 NEDERLANDS

ENGLISH

FEATURES



1. **LED**
   Feedback on battery and working status.
2. **Laser**
   Long press to activate physical laser.
3. **On/off**
4. **Backward**
   – Click to navigate backward
   – Long press to start slide show from the current slide/Esc.
5. **Pointer**
   – **With Norwii Presenter software**
   – Long press to use digital laser, highlight, magnify, mouse, customized cursor icon.
   – Double click to toggle pointer modes.
   – **Without Norwii Presenter software**
   – Long press to use PowerPoint built-in laser pointer or click to open links.
   – Double click to toggle pointer modes.
6. **Annotation**
   – Click to enter pen state.
   – Long press and move hand to annotate.
7. **Eraser/Volume**
   – Click to erase annotation.
   – Long press and move hand to adjust volume.
8. **Forward**
   – Click to navigate forward.
   – Long press to black screen/Esc.
9. **USB receiver**

* Operating range: 50 meters
* Compatibility: macOS 10.15 and Windows 10 or later

SETUP



Download and install software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

LED BEHAVIOR	INDICATION
Steady blue when press keys	Battery is good and works fine
Blinking rapidly blue	Waiting for Bluetooth pairing
Pulsing blue	Low battery
Steady red	Charging
Steady green	Full charged

Norwii Presenter Software



Pointer: Enable/Disable pointer modes and customize the size of your highlight and magnify overlays etc.

Customize: Customize the key functions of the presenter

Pair: re-pair presenter and USB receiver, or connect via Computer Bluetooth

Settings of Reminder: Set vibration alerts.

Search "User Manual of Norwii Presenter" on www.norwii.com for more information.

DEUTSCH

MERKMALE



1. **LED**
   Rückmeldung über Batterie- und Arbeitsstatus
2. **Laser**
   Langes Drücken, um den physischen Laser zu aktivieren.
3. **EIN/AUS**
4. **Rückwärts**
   – Klicken Sie, um rückwärts zu navigieren.
   – Langes Drücken, um die Diashow des aktuellen Dias zu starten/Esc.
5. **Zeiger**
   – **Mit der Norwii Presenter Software**
   – Langes Drücken zur Verwendung von digitalem Laser, Markieren, Vergrößern, Maus, benutzerdefiniertem Cursor-Symbol.
   – Doppelklicken Sie, um den Zeigermodus umzuschalten.
   – **Ohne Norwii Presenter-Software**
   – Drücken Sie lange, um den in PowerPoint integrierten Laserpointer zu verwenden, oder klicken Sie, um Links zu öffnen.
   – Doppelklicken Sie, um den Zeigermodus umzuschalten.
6. **Anmerkung**
   – Klicken Sie, um den Stiftstatus einzugeben.
   – Langes Drücken und Bewegen der Hand, um Anmerkungen zu machen.
7. **Radiergummi/Lautstärke**
   – Anklicken, um die Anmerkung zu löschen
   – Langes Drücken und Bewegen der Hand zum Einstellen der Lautstärke.
8. **Vorwärts**
   – Klicken Sie, um vorwärts zu navigieren.
   – Lange Drücken, um den Bildschirm schwarz zu machen/Esc
9. **USB-Empfänger**

* Betriebsbereich: 50 Meter
* Kompatibilität: macOS 10.15 und Windows 10 oder höher

SETUP



Software herunterladen und installieren
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

LED-VERHALTEN	Bedeutung
Stetig blau bei Tastendruck	Die Batterie ist gut und funktioniert einwandfrei
Blinkt schnell blau	Warten auf Bluetooth-Kopplung
Blau pulsierend	Schwacher Akku
Stetig rot	Aufladen
Stetig grün	Voll aufgeladen

Norwii Präsenter-Software



Zeiger: Aktivieren/Deaktivieren von Zeigermodi und Anpassen der Größe der Highlight- und Vergrößerungs-Overlays usw.

Anpassen: Anpassen der wichtigsten Funktionen des Presenters

Pairing: Pairing von Presenter und USB-Empfänger oder Verbindung über Computer-Bluetooth

Einstellungen der Erinnerung: Vibrationsalarm einstellen.

Weitere Informationen finden Sie im "Benutzerhandbuch des Norwii Presenter" auf www.norwii.com.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES



1. **LED**
   Indication de l'état de la batterie et du fonctionnement
2. **Laser**
   Appui long pour permet d'activer le laser physique.
3. **Marche/Arrêt**
4. **Al'indietro**
   – Cliquez pour revenir en arrière.
   – Appui long pour démarrer la présentation à partir de la diapositive actuelle/Esc.
5. **Pointeur**
   – **Avec le logiciel Norwii Presenter**
   – Une pression longue permet d'utiliser le laser numérique, la surlignance, l'agrandissement, la souris et l'icône du curseur personnalisé.
   – Un double clic permet d'alterner les modes de pointeur.
   – **Sans le logiciel Norwii Presenter**
   – Appuyez longuement pour utiliser le pointeur laser intégré à PowerPoint ou cliquez pour ouvrir les liens.
   – Un double clic permet d'alterner les modes de pointeur.
6. **Annotation**
   – Cliquer pour entrer dans l'état du stylo
   – Appui long et déplacement de la main pour annoter.
7. **Effaceur/Volume**
   – Cliquez pour effacer l'annotation.
   – Appui long et déplacement de la main pour régler le volume.
8. **Vers l'avant**
   – Cliquez pour naviguer vers l'avant.
   – Appui long pour noircir l'écran/Esc.
9. **Récepteur USB**

* Portée de fonctionnement : 50 mètres
* Compatibilité : macOS 10.15 et Windows 10 ou ultérieur

SETUP



Télécharger et installer le logiciel
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

COMPORTEMENT DES LED	INDICATION
Bleu fixe lorsque l'on appuie sur les touches	La batterie est bonne et fonctionne correctement
Clignotement rapide en bleu	En attente d'appairage Bluetooth
Bleu pulsé	Batterie faible
Rouge fixe	Chargement
Vert fixe	Pleine charge

Logiciel Norwii Presenter



Pointeur: Activez/désactivez les modes de pointeur et personnalisez la taille de vos superpositions d'éclairage et d'agrandissement, etc.

Personnaliser: Personnaliser les fonctions clés du présentateur.

Paire: Jumelage du présentateur et du récepteur USB, ou connexion via l'ordinateur Bluetooth.

Réglages du rappel: Régler les alertes par vibration.

Recherchez le « Manuel de l'utilisateur du Norwii Presenter » sur www.norwii.com pour plus d'informations.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS

1. **LED**
   Información sobre la batería y el estado de funcionamiento.
2. **Láser**
   Pulsación larga para activar el láser físico.
3. **Encendido/apagado**
4. **Hacia atrás**
   – Haga clic para navegar hacia atrás.
   – Pulsación larga para iniciar la presentación desde la diapositiva actual/Esc.
5. **Puntero**
   – **Con el software Norwii Presenter**
   – Pulsación larga para utilizar el láser digital, resaltar, ampliar, ratón, icono de cursor personalizado.
   – Doble clic para alternar los modos de puntero.
   – **Sin el software Norwii Presenter**
   – Pulsa prolongadamente para utilizar el puntero láser integrado en PowerPoint o haz clic para abrir enlaces.
   – Doble clic para alternar los modos de puntero.
6. **Anotación**
   – Haga clic para introducir el estado del bolígrafo.
   – Pulsación larga y mueve la mano para anotar.
7. **Borrador/volumen**
   – Haga clic para borrar la anotación.
   – Pulsación larga y mueve la manecilla para ajustar el volumen.
8. **Adelante**
   – Haga clic para navegar hacia adelante.
   – Pulsación larga hasta pantalla negra/Esc.
9. **Receptor USB**

* Alcance operativo: 50 metros
* Compatibilidad: macOS 10.15 y Windows 10 o posterior

SETUP



Descarga e instala el software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

COMPORTAMIENTO DEL LED	INDICACIÓN
Azul fijo al pulsar las teclas	La batería está bien y funciona correctamente
Parpadea rápidamente en azul	Esperando emparejamiento Bluetooth
Azul intermitente	Batería baja
Rojo fijo	Cargando
Verde fijo	Carga completa

Software presentador Norwii



Puntero: Activa/desactiva los modos de puntero y personaliza el tamaño de tus superposiciones highlight y magnify, etc.

Personalizar: Personaliza las funciones clave del presentador.

Emparejar: vuelve a emparejar el presentador y el receptor USB, o conéctalo a través del Bluetooth del ordenador.

Ajustes de Recordatorio: Configura alertas por vibración.

Busca «Manual de usuario del presentador Norwii» en www.norwii.com para obtener más información.

ITALIANO

CARATTERISTICHE



1. **LED**
   Feedback sulla batteria e sullo stato di funzionamento
2. **Laser**
   Premere a lungo per attivare il laser fisico.
3. **On/off**
4. **All'indietro**
   – Fare clic per andare indietro.
   – Premere a lungo per avviare la presentazione dalla diapositiva corrente/Esc.
5. **Puntatore**
   – **Con il software Norwii Presenter**
   – Premere a lungo per utilizzare il laser digitale, l'evidenziazione, l'ingrandimento, il mouse e l'icona personalizzata del cursore.
   – Fare doppio clic per alternare le modalità del puntatore.
   – **Senza il software Norwii Presenter**
   – Premere a lungo per utilizzare il puntatore laser integrato in PowerPoint o fare clic per aprire i collegamenti.
   – Doppio clic per alternare le modalità del puntatore.
6. **Annotazione**
   – Fare clic per inserire lo stato della penna.
   – Premere a lungo e spostare la mano per annotare.
7. **Gomma/Volume**
   – Fare clic per cancellare l'annotazione.
   – Premere a lungo e spostare la mano per regolare il volume.
8. **Avanti**
   – Fare clic per navigare in avanti
   – Premere a lungo per oscurare lo schermo/Esc
9. **Ricevitore USB**

* Campo di funzionamento: 50 metri
* Compatibilità: macOS 10.15 e Windows 10 o successivo

SETUP



Scaricare e installare il software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

COMPORTAMENTO DEI LED	INDICAZIONE
Blu fisso quando si premono i tasti	La batteria è buona e funziona bene
Lampeggia rapidamente in blu	In attesa di accoppiamento Bluetooth
Blu pulsante	Batteria scarica
Rosso fisso	In carica
Verde fisso	Pienamente carica

Software di presentazione Norwii



Puntatore: Abilita/disabilita le modalità del puntatore e personalizza le dimensioni degli overlay di highlight e di ingrandimento, ecc.

Personalizzazione: Personalizzare le funzioni chiave del presentatore.

Accoppiamento: accoppiamento tra presentatore e ricevitore USB o connessione tramite Bluetooth del computer.

Impostazioni del promemoria: Impostare avvisi con vibrazione.

Per ulteriori informazioni, cercare "User Manual of Norwii Presenter" su www.norwii.com.

NEDERLANDS

KENMERKEN



1. **LED**
   Feedback over batterij- en werkstatus
2. **Laser**
   Lang indrukken om fysieke laser te activeren.
3. **Aan/uit**
4. **Vers l'arrière**
   – Klik om achteruit te navigeren.
   – Lang indrukken om de diavoorstelling te starten vanaf de huidige dia/Esc.
5. **Wijzer aanwijzer**
   – **Met Norwii Presenter software**
   – Lang indrukken om digitale laser, markeren, vergroten, mus en aangepast cursorpictogram te gebruiken.
   – Dubbelklik om tussen aanwijzermodi te wisselen.
   – **Zonder Norwii Presenter-software**
   – Druk lang om de ingebouwde laseraanwijzer van PowerPoint te gebruiken of klik om koppelingen te openen.
   – Dubbelklik om tussen aanwijzermodi te wisselen.
6. **Annotatie**
   – Klik om de penstatus in te voeren.
   – Lang indrukken en hand verplaatsen om aantekeningen te maken.
7. **Gum/Volume**
   – Klik om annotatie te wissen.
   – Lang indrukken en hand bewegen om het volume aan te passen.
8. **Vooruit**
   – Klik om vooruit te navigeren.
   – Lang indrukken om het scherm zwart te maken/Esc.
9. **USB-ontvanger**

* Bereik: 50 meter.
* Compatibiliteit: macOS 10.15 en Windows 10 of hoger

SETUP



Software downloaden en installeren
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

LED

LED BEHANDELING	INDICATIE
Continu blauw bij indrukken toetsen	Batterij is goed en werkt prima
Knippert snel blauw	Wachten op Bluetooth-koppeling
Pulserend blauw	Batterij bijna leeg
Constant rood	Opladen
Constant groen	Volledig opgeladen

Norwii Presenter Software



Wijzer: Pointermodi in-/uitschakelen en de grootte van je highlight en magnify overlays etc. aanpassen.

Aanpassen: Pas de belangrijkste functies van de presenter aan

Koppelen: Koppel de presenter en USB-ontvanger opnieuw of maak verbinding via Bluetooth op de computer

Instellingen van Herinnering: Trilalarmen instellen.

Zoek "Gebruiksaanwijzing van Norwii Presenter" op www.norwii.com voor meer informatie.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

Add: No.277, Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, China 201201

Tel: +86-21-51872080

Email: supports@norwii.com

Web: www.norwii.com